

## CÓMO FUNCIONA EL HUEVO DE LAVANDERÍA

El detergente para ropa ecoegg es un sistema rellenable diseñado para ser simple, eficaz y ecológico. Antes de usar el detergente por primera vez, recomendamos desintoxicar su lavadora con nuestras pastillas desintoxicantes ecoegg. Esto elimina los residuos acumulados.

detergentes tradicionales y ayuda a que su Laundry Egg funcione de manera óptima desde el primer lavado.

Para un rendimiento continuo, también sugerimos desintoxicar su máquina una vez al mes.


Para empezar, simplemente añade dos tipos de pastillas al huevo: pastillas blancas de detergente y pastillas negras de turmalina, que trabajan juntas para limpiar tu ropa. Las pastillas blancas contienen surfactantes que ayudan al agua a fijar la suciedad y la grasa, descomponiéndolas y eliminándolas de las telas. Las pastillas negras de turmalina ionizan el agua de forma natural, haciéndola ligeramente más alcalina, lo que aumenta su poder de limpieza.

Somos una empresa climáticamente positiva, comprometida con la creación de productos que sean suaves para tu piel y tu cuerpo. Cartera. El detergente para la colada ecoegg es apto para pieles sensibles y ha sido dermatológicamente probado y calificado como "excelente" por Dermatest®.

## LLENANDO TU HUEVO DE LAVANDERÍA POR PRIMERA VEZ

### 1 ABRIR EL HUEVO DE LAVANDERÍA

1. Sostenga el Laundry Egg con las dos manos de lado y Utilice su mano más fuerte para sostener la mitad más grande del huevo.
2. Presione el botón firmemente con el pulgar.
3. Mientras sigue presionando el botón, gire la mitad más grande en la dirección de la flecha, manteniendo la mitad inferior quieta. Gírela hasta que los dos triángulos queden alineados.
4. Cuando los triángulos estén alineados, separe las dos mitades de el huevo.



### 2 LLENAR EL HUEVO DE LAVANDERÍA

1. Gire la mitad más grande del recipiente para huevos boca abajo.
2. Ahora, vacíe todas las bolsas de pellets en esta mitad.

### 3 CIERRA TU HUEVO DE LAVANDERÍA

1. Con **TODOS** los pellets vertidos en la mitad más grande de la En la huevera, vuelva a colocar la tapa de la huevera más pequeña sobre la mitad inferior. Alinee ambos triángulos.
2. Ahora, gira la mitad más grande del huevo en la dirección de la flecha hasta que escuches un sonido de "clic" y una flecha esté alineada con el icono de candado ( ).

## USO DEL HUEVO DE LAVANDERÍA

1. Coloque el Laundry Egg en el tambor de su lavadora encima de su ropa.
2. No llene demasiado su lavadora con ropa: es importante para la ropa y el lavado. Huevo para tener algo de espacio para circular.
3. ¡Enciende tu lavadora como siempre! Usa el detergente para ropa con los ajustes de 15°C hasta 60°C (60°F - 140°F).
4. Después de usar, deja que tu detergente líquido se seque entre lavados. Esto ayuda a mantener las pastillas en buen estado. Si vas a lavar otra carga inmediatamente, no es necesario secarlo; simplemente vuelve a colocarlo en el tambor.
5. ¡Repíte! No es necesario recargar el detergente en polvo hasta que lo hayas usado para 70 lavados. Simplemente vuelva a colocarlo en la lavadora varias veces hasta que los gránulos se reduzcan considerablemente de tamaño y estén muy picados. Dele la vuelta para saber cuándo rellenar el huevo de lavado.

Síguenos en las redes sociales...



Si tienes alguna pregunta, por favor ponte en contacto con nosotros.  
contacto con el servicio de atención al cliente



hello@ecoegg.com  
www.ecoegg.com

Productos Ecoegg, Apartado Postal 776, Huntingdon,  
Cambridgeshire, Reino Unido, PE29 9RJ

## CONSEJO IMPORTANTE: POR FAVOR LEA ANTES DE USAR EL HUEVO DE LAVANDERÍA

- ✓ Utilice un huevo de lavandería con pellets para cada carga de lavado normal de 6 a 8 kg.
  - ✓ Lave su ropa de color y blanca por separado y siga siempre los consejos de lavado que figuran en la etiqueta de su prenda.
  - ✓ El huevo de lavandería se puede utilizar en alta Lavadoras de alta eficiencia (HE)
  - ✓ El detergente líquido para ropa se puede usar para lavar a mano y prendas delicadas. Remóvelo en agua de 5 a 10 minutos antes de usarlo. Coloque las prendas delicadas en una bolsa de lavado.
  - ✓ Utilice el detergente para detergente líquido únicamente a temperaturas entre 15 °C y 60 °C (60 °F - 140 °F).
  - ✓ Reemplace las pastillas blancas y negras después de los lavados indicados en el paquete, por ejemplo, 70
- No utilice el detergente para lavar huevos en el tambor, secadora o en el ciclo de secado de una lavadora/secadora combinada
  - No llene demasiado su lavadora: debe haber espacio para que la ropa y los huevos circulen.
  - No deje el huevo de lavandería en la X  
La lavadora, el armario o el embalaje de cartón deben secarse. Utilice un portahuevos ecoegg disponible en [www.ecoegg.com](http://www.ecoegg.com)
  - Mantenga el detergente para ropa fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Las preguntas más frecuentes sobre el huevo de lavandería ecoegg se pueden encontrar en <http://knowledgebase.ecoegg.com>

## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿CUÁNDO RELLENAR LOS PELLETS?

Abra el contenedor de detergente para ropa para comprobar el tamaño de las bolitas, asegurándose de que estén en la mitad más grande. ¡Tenga cuidado al abrirlo para que no se derramen! Observe el interior de la mitad más grande del contenedor. Las bolitas se habrán reducido.


Si estás usando las pastillas de detergente para huevos originales de 70 lavados y han caído por debajo del borde inferior, donde se unen el plástico de color y el plástico blanco, ¡es hora de comprar pastillas de repuesto ecoegg!

Si usa las pastillas de lavado de 50 gránulos, revise entre las ranuras. Hay una hendidura en el centro del juego de respiraderos superior. Si el nivel ha bajado, es hora de rellenarlas.

### ¿OLOR EXTRAÑO DESDE MI MAQUINA?

Si nota olor, es perfectamente normal al cambiar de detergentes con químicos a un detergente en polvo ecoegg. El exceso de detergente acumulado puede empezar a descomponerse en la lavadora. Los detergentes tradicionales tienen una fuerte fragancia que disimula este olor. Los detergentes en polvo ecoegg tienen una ligera fragancia para ser suaves con la piel sensible. Recomendamos usar una pastilla desintoxicante para lavadora ecoegg para limpiar la lavadora y eliminar la acumulación de detergente y los malos olores, ya que pueden transferirse a la ropa.

RELLENE CUANDO LOS PELLETS CAIGAN DEBAJO DE DONDE



## NUESTRA PROMESA

### HUEVO DE LAVANDERÍA

- ✓ Huevo de lavandería sin fragancia galardonado con el premio 'Allergy Premio 'Producto amigable' de Allergy UK
- ✓ La caja de huevos es reciclable (categoría 5)
- ✓ El embalaje está fabricado con cartón aprobado por el FSC y es reciclable
- ✓ La caja y las instrucciones están impresas con tintas vegetales.

### TODOS LOS PRODUCTOS ECOEGG

- ✓ Nunca se prueban en animales.
- ✓ Son aptos para su uso por parte de veganos.
- ✓ Están dermatológicamente probados